



MAX2 או MAX3 - מדריך למוצר





תוכן עניינים

1.	שולחן עבודה
2.	תפריט נפתח
3.	ניווט
4.	ערכות נושא
5.	CarMate
6.	הנפשת אתחול
7.	מוסיקה
8.	וידאו
9.	בלוטוס
10.	רדיו
11.	אקולייזר (EQ)
12.	הגדרות מכונית
13.	מנורות צבע
14.	AUX
15.	WWEasyConnect
16.	מתקין APK
17.	מנהל קבצים
18.	גלגל הגדרות
19.	Tlink
20.	קול
21.	חנות משחקים
22.	כרום



01 שולחן עבודה



דף הבית

מבוא

שולחן העבודה מחולק לשלושה דפים (כמוצג באיור). געו במסך והחליקו כלפי מעלה לכניסה לתפריט היישומים, והעבירו אצבע שמאלה וימינה לעיון בכל היישומים.

דף שני של מבוא


העבירו אצבע לצד שמאל בדף הראשי לכניסה לדף השני.
1. תקע חיבור הזמן מצד שמאל, הקליקו לכניסה לממשק המתקשר להגדרות הזמן.

מבנה הדף (דף הבית)

1. שורת מצבים עליונה: משמאל לימין נמצאים לחן אחורה, לחצן HOME, היסטוריה, בלוטוס, מיקום, נתונים ניידים ושעה.
2. תקע חיבור אמצעי: צד שמאל מציין את המהירות, צד ימין מציין את המולטימדיה (בלוטוס, מוסיקה, רדיו), תקע החיבור ישנה באופן אוטומטי את התצוגה בזמן האזנה. הקליקו לכניסה לממשק הנגינה המתאים. באמצע נמצא הזמן ואזור המידע אודות הניווט.
3. שורת היישומים ממוקמת בתחתית: ניווט, יישום, ערכת נושא, שידור, לחצן לחיצה ארוכה על הסמל לחיבור ליישום, לשינוי הסמל והשם.

02 תפריט נפתח

געו במסך וגררו אותו כלפי מטה על מנת להקפיץ את התפריט הנפתח, וגררו אותו למעלה להסתרתו.



1. Wi-Fi - לחצו לחיצה קצרה להפעלה/כיבוי, לחצו לחיצה ארוכה לאישור.
2. Bluetooth, הקליקו לכניסה לדף בלוטות'.
3. Equalizer, עובר לדף כוונן הקול.
4. שומר מסך, מציג מידע המתקשר לזמן, געו במסך לביטול התצוגה.
5. הגדרות, עובר לדף ההגדרות.
6. סמל ציפה, סגור על פי הגדרת ברירת מחדל, הקליקו לפתיחה.
7. תפריט, כניסה לכוונן מדדים עבור יישומים מסוימים.
8. ניקוי הזיכרון, סיום היישום הפועל ושחרור הזיכרון.
9. לכידת מסך ושמירה למנהל הקבצים.
10. הפעלה מחדש, בין אם תיבת התפריט הנפתח מאשר הפעלה מחדש של המכונת.
11. למטה נמצאת שורת הבהירות ועוצמת הקול, גררו את העיגול הכחול לכוונן.

03 ניווט

מבוא לפונקציות

1. התקנת תוכנת ניווט
התקנת רשת תקשורת: התחברו [חנוות המשחקים play store] לחיפוש
אחר שם הניווט - הורידו והתקינו (התחברו לרשת התקשורת).
התקנה ידנית: חברו את דיסק ה-U / רכיב כרטיס SD בעזרת
APK ניווט וכו', לחיבור USB פתוח בכלי הרכב [מתקין
APK] / [מנהל קבצים] - מצאו את הספרייה המתאימה
והקליקו להתקנה.
2. חיבור יישום ניווט: (יש צורך לחבר יישום ניווט
טרם השימוש בפונקציית ניווט) פתח [הגדרות
מכנית] ← ניווט ← בחירת תוכנת ניווט ← בחרו ביישום
שצריך למצוא ← הקליקו [חזרה] לשמירה.
3. הפעלת זיכרון ניווט: (היכנסו לממשק המפה לאחר התנעת
המכנית) הגדרות מכנית ← כללי ← [התחל זיכרון ניווט] מופעל.



04 ערכות נושא

1




1. ערכת נושא זו הינה תוכנה שולחנית של ערכות נושא מגוונות שנועדה למשתמשים במכוניות. שלבים להגדרת ערכת נושא: פתחו את יישום ערכות הנושאים ← בחרו לפתוח את כרטיס ערכת הנושא והקליקו על [השתמש].

2


2. פונקציות בחלק העליון של הדף: בפינה העליונה השמאלית >לחצן חזור, בפינה העליונה הימנית ממוקם לחצן ההגדרות. לחצו לחיצה ארוכה לכניסה לדף ייבוא ערכות נושא (ייבוא דיסק U, ייבוא קוד סריקה) הקליקו לכניסה לדף הגדרות ערכות נושא (הגדרות ברירת מחדל בשולחן עבודה - הגדרות יישום תפריט יישום סינון דף הבית, הגדרות מהירות מכונית.



היכנסו לדף הבית של ערכת הנושאים, ערכת הנושא שלכם שם.



CarMate 05




CarMate הינה תוכנת נהיגה בסיוע שנמצאת בשימוש בעיקר לבדיקת נתיב הנסיעה, התורמת לשיפור יעילות ובטיחות הנהיגה. עליכם להפעיל ולהוריד את היישום הנייד ואת איגוד ההתקן טרם השימוש הרשמי בתוכנה. לאחר חיבור המתקן באפשרותכם לצפות במעקב אחר כלי הרכב, נגינת רצועת הקלטה, מצלמה מרחוק ופונקציות אחרות, כמו גם לשתף ולמחוק.

שליבים להורדת יישום נייד: פתחו [CarMate] - בחרו באפשרות של [הורד יישום]. סרקו את קוד ה-QR בעזרת מכשיר הטלפון הנייד שלכם ופעלו בהתאם להוראות.

שליבים לקישור ההתקן: פתחו את היישום הנייד - הקליקו על סמל קוד הסריקה בפינה הימנית העליונה, וסרקו את קוד ה-QR (קישור התקן) במסוף הרכב. להשגת מבוא מפורט, אנא עיינו בתוך "מדריך למשתמש עבור עוזר הרכב".


06 הנפשת אתחול



חברו את רכיב ה-USB המכיל הנפשת אתחול לחיבור ה-USB של המכונת ← פתחו את היישום [הנפשת אתחול] ← רדו בתפריט הנפתח ← הקליקו על לחצן התפריט ← הזינו את הסיסמא, חבילת ההנפשה שברכיב ה-USB תפעיל סנכרון באופן אוטומטי.

Home page

דף הבית



התקן זה מגיע עם שתי אפשרויות של חבילת הנפשה:

שלבי הגדרת הנפשה: שם הנפשה - הקליקו על [OK] בתיבה הקופצת. לאחר ההגדרה, החליקו את התפריט הנפתח כלפי מטה והתניעו מחדש את המכונת לצפייה בו.

07 מוסיקה



נגינת ספריית iNand


1. חברו דיסק U שמע/ רכיב כרטיס SD - תפריט יישומים - פתח [מנהל קבצים] - בדקו את קובץ השמע והקליקו על [העתק] - עברו לתיקייה "מקומי" - "iNand" - הקליקו על הדבק והתניעו מחדש את המכונת.

1. התפריט שבצד שמאל של ספריית הנגינה: "רשימת נגינה", "דיסק U", "כרטיס SD", "iNand" וגם "רשימת מועדפים".
2. מצבי הנגינה כוללים חזרה על רשימת שירים בלולאה, חזרה על שיר בודד בלולאה ונגינה אקראית.
3. בזמן נגינת שיר, תקע החיבור של מולטימדיית דף הבית מסנכרן באופן אוטומטי מצב/מידע.



- רשימת נגינה
- השיר הקודם
- השיר הבא
- השהייה/חזרה לנגינה
- אקולייזר
- הגדרות מילים לשירים

08 ווידאו



היכנסו לממשק נגינת ווידאו (חלון חצי מסך)

1. הקליקו פעמיים על חלון PLAY או הקליקו על לכניסה לנגינה על מסך שלם, שורת הלחצנים מוסתרת באופן אוטומטי, וגעו במסך על מנת להעלות אותו.
2. השאר הם רשימת נגינה, השיר הקודם, השהייה/נגינה חוזרת, השיר הבא, אקולויזר, הגדרות (כדור ציפת ווידאו/בלימה), כדור הציפה במצב סגור על פי הגדרת ברירת המחדל, לאחר הפתיחה, נגן וידאו ← מקש HOME, הווידאו. הבלימה מוגדרת בשלושה מצבים: ברירת מחדל, סגור, פתוח ומהירות.



מקור נגינת דיסק U: חברו מספר דיסקים U של שמע, הקליקו על המתג לפתיחת ספריית דיסק U, (חייבת לכלול קובץ שמע במידה והקובץ הועבר לספריית דיסק U, לא מוצג שום תוכן), נתיב נגינת כרטיס SD, נתיב נגינת iNand (מקומי).

נגן זה תומך בקבצים הבאים MP4\AVI\DVIX\FLV\MOV\MKV\3GP
ובפורמטים אחרים של קבצי ווידאו.

09 בלוטוס

nova באיור), מכשיר הטלפון יעלה תיבה של קוד PIN - הזינו את קוד ה-PIN, אחריו שם המכשיר מציין חיבור מוצלח.



שלבים להורדת איש קשר:

ממשק ספר טלפונים - בחרו בסמל ספר הטלפונים שמשמאל (הראשון) - הקליקו להורדה - מכשיר הטלפון מעלה את התיבה "האם יש לך היתר כניסה למידע אודות איש קשר" ואשרו, המכונה תסנכרן את אנשי הקשר בטלפון (אל תעשו דבר בזמן תהליך זה).

מציג את שם השיר ואת האמן המבצע, יכול להפעיל את השיר הקודם/הבא ולהשהות/להמשיך נגינה.




כאשר רכיב בלוטוס אינו מחובר, באפשרותכם רק להיכנס לדף ההגדרות והשיוך.

הגדירו את הדף לצפייה בשם הרכיב ובקוד ה-PIN שלו, כמו גם בשירות נתוני בלוטוס, הגברה של מיקרופון והגברה של עוצמת קול. רשימה בצד שמאל של ממשק השיוך: רשימת שיוך, מקש חיפוש, ניתוק, מחיקת הקלטת שיוך... שלבי השיוך כדלהלן:

1. היכנסו לממשק

השיוך - הקליקו לחיפוש אחר רכיבים - הקליקו את שם הרכיב שברצונכם לשייך (לדוגמא,



הסמלים שבתחתית בלוטוס הם: הגדרות, שיוך, מוסיקת בלוטוס, ספר טלפונים, היסטוריית שיחות, מקלדת חיוג. היסטוריית שיחות כוללת שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות, שיחות יוצאות וספר טלפונים מחוק. הקליקו על שם איש הקשר להעלאת חלון החיוג המהיר.



1. הקליקו על אזור המספר להזנת מספר הטלפון, והרשימה שמצד ימין היא בשלבים. מלבד המספר, מקש החיוג, מקש הניתוק, מקש העברת שפופרת טלפון (מכונית/טלפון נייד).
2. במקרה של שיחות נכנסות/יוצאות, הממשק מציג את חלון השיחות ומפיק צילי צלצול של שיחה נכנסת/יוצאת.
3. שיחות נכנסות או יוצאות בממשק של היעדר חיוג, הממשק מציג חלון שיחות קטן.

10 רדיו



הקליקו על סמל זה בתפריט היישומים
לכניסה לממשק הרדיו.

1. אחסון תחנות: סורק את הדיסק כולו, התחנות שנסרקו מאוחסנות בתוך תא P1-P6 (87.5 מגה הרץ) של FM1-FM3 (או AM1-AM3) ומוצגות: החליקו לעיון בתחנות המאוחסנות.
2. מתג לטווח ארוך/קצר: חיפוש טווח ארוך/טווח קרוב של תחנות רדיו.
3. חיפוש תדר נמוך של תחנות רדיו ותחנות עצירה.
4. מתג [רצועת שירים - BAND] בין מצב של רדיו AM (גל בינוני) ומצב FM (אפנון תדר). הגדרת ברירת המחדל היא FM.
5. חיפוש תדר גבוה של תחנות רדיו.
6. אקולייזר: הקליקו למעבר לממשק האקולייזר.
7. הגדרות: בחירת ערוצים (סטריאו/מונו)
8. שלב תדר נמוך << שלב תדר גבוה >>

11 אקולייזר (EQ)



צליל סראונד

קיימים ששה מצבי סראונד. הגדרות שונות. המיקום, אפקט הסראונד שונה. ששה מצבי צליל סראונד, פינה ימנית עליונה סמל [משולש] לפתיחה ובחירה

אקולייזר ביתי

קיימים שמונה סוגים של אפקטים קוליים בחירה ב + להתאמה. באמצעות כוונון האותות החשמליים של פיצוי תדרים שונים ושינוי מגוון מקורות קול ושדות קול, או אפקט רמקול.





הגברת בס Bass Boost

מצב סגור על פי הגדרת ברירת המחדל, כווננו את אפקט הצלילים הנמוכים של תדירויות שונות, ערך האינטרוול הינו 0-12 (שיפור הרישום), הפינה הימנית העליונה [ערך ברירת המחדל] משחזרת להגדרת ברירת המחדל.

Zone (אזור)

הגדרת השדה הקולי במרכז על פי הגדרת ברירת המחדל (מציין פלט קולי מאוזן). לדוגמא, העבירו את העיגול לאזור מושב הנהג, והליל ייפלט מאזור זה.



Bass Filter (חסן בס)

הגדרת ברירת המחדל הוא מצב כבוי, האינטרוול הוא 0-250 הרץ, ככל שיש יותר תדר כך יהיה אפקט הסינון גדול יותר. אפקט רמקול קדמי/אחורי מתכוון.

12 הגדרות מכונית

1. מסך

1.1 הגדרת בהירות: געו בעיגול הלבן, החליקו שמאלה וימינה לכוון.

1.2 מצב בהירות: אוטומטי, יום ולילה - שלושה מצבים.

2. רשת תקשורת

2.1 חיבור לרשת Wi-Fi: לחצן להפעלה/כיבוי. [הגדרות נוספות]


היכנסו לממשק Wi-Fi.

2.2 הגדרות רשת אחרות: מצב טיסה, מצב סגור על פי הגדרת ברירת מחדל.

3. ניווט


3.1 בחירת תוכנת ניווט: לאחר הבחירה, הקליקו על לחצן חזור לשמירה, אחרת הדבר יהיה חסר תועלת.

3.2 הגדרות מיקס: מיקס ניווט, מצב פתוח על פי הגדרת ברירת מחדל, שידור ניווט ומוסיקת רקע.




4. המרה (החלפה)

מצלמת TVI HD 30 מסגרות	TVI 720 30fps	מצלמת CVBS עם NTSC רגיל	NTSC
AHD 1080p 25-frame מצלמה אולטרה בהירה	1080p 25fps AHD	מצלמת CVBS עם PAL רגיל	Pal
AHD 1080p 30-frame מצלמה אולטרה בהירה	1080p 30fps AHD	מצלמת HD עם AHD 25-frame	AHD 720 25fps
TVI 1080p 25 frame מצלמה אולטרה בהירה	1080p 25fps TVI	מצלמת HD עם AHD 30-frame	AHD 720 30fps
TVI 1080p 30 frame מצלמה אולטרה בהירה	1080p 30fps TVI	מצלמת HD עם TVI 25 frame	TVI 720 25 fps



הגדירו תצורת הגדרות המרה, שיקוף, מכ"ם, קווי מסלול וקווי סרגל. לאחר המרת גוף המכונית, הקישו על הגדרות המסך לכוון הבהירות, החדות, הכרום (הצבע) והגדרות מצלמה מהירה וקו סרגל של המסך.



5. שינה (SLEEP)

לא להירדם

אינו תומך בתרדמת, תקלת חשמל רגילה, המכשיר אינו מופעל במהירות.

01

שינה למשך שעותיים

המכונית מוגדרת על מצב שינה לשעותיים לפני שהיא עוברת למצב כבוי, והיא בדרך כלל נכבית לאחר שעותיים.

02

שינה למשך יום


המכונית מכוונת על מצב שינה למשך יום 1 לפני שהמכונית עוברת למצב כבוי, והיא בדרך כלל תיכבה לאחר יום.

03


שינה למשך 3 ימים

המכונית מכוונת על מצב שינה 3 ימים לפני שהיא עוברת למצב כבוי, והיא בדרך כלל נכבית לאחר 3 ימים.

04



6. אודות



- 01 מידע בסיסי: פלטפורמת מידע
- 02 רשת תקשורת ניידת: מפעיל רשת תקשורת, עוצמת אות, סוג רשת תקשורת ניידת
- 03 אחסנת מידע: גודל כולל....
- 04 מידע אודות החומרה: מיקום, CPU, אחסנה, מעבד שמע, רכיב רדיו
- 05 מידע אודות מערכת: גרסת CAN, גרסת MCU, גרסת מערכת (יכולת לאתר ולעדכן את המערכת)
- 06 מידע אודות גרסת הגדרות בתוך המכונית: עדכון גרסה, הצעת משוב

13 תאורה צבעונית

תפריט יישומים, הקליקו על הסמל בצד שמאל לכניסה לממשק התאורה הצבעונית.

חלון נפתח של תאורה צבעונית, הקליקו על השורה הצבעונית לבחירה בצבע בהיר, הצבע הנבחר מוצג באזור המרכזי השחור.

דרישה מקדימה: החומרה חייבת להיות מחוברת ללוח ה-LED הקטן, אחרת לא ניתן לעשות שימוש בפונקציית התאורה הצבעונית.

הגדרות תאורה של לוח הגדרות מורחב: הגדירו על מצב פתוח, נהגו בהתאם לתצוגת הפנס הקדמי. כאשר ההגדרה על מצב כבוי, הגדרת התאורה הצבעונית נכנסת לתוקף.

AUX 14



הקליקו על פונקציית AUX לכניסה
לממשק AUX IN:

1. אין קלט וידאו, תצוגת ממשק: אין
אות ווידאו.
2. חברו את האות והציגו את מסך
הווידאו.
3. חזרה לממשק הקודם, חזרה לממשק הראשי והסתר אותו
לאחר פסק זמן.

אין אות וידאו

WWEasyConnect (Yilian) 15




שימו לב: יש להפעיל אותו לפני השימוש: במקביל, מכשיר הטלפון הנייד חייב גם כן להוריד את יישום Yilian. שלבי הורדה: בדף ההתחברות של Yilian שך המכונות ושל המכונה, בחרו [הקליקו להורדת היישום הנייד].

2.8.1 השימוש ב-Iphone USB

יש לבצע תהליך שיוך של Yilian עם בלוטוס, אחרת הצליל ייפלט ממכשיר הטלפון הנייד. חברו את המכונות בעזרת כבל נתונים של Apple - פתחו את Yilian - פתחו את Yilian במכשיר הטלפון הנייד. יישום נהיגה - המכונות תעלה בקשה להתחברות - הקליקו לאישור החיבור, השימוש במכשיר טלפון אנדרואיד זהה למצוין לעיל.

16 מתקין APK




מתקין APK הינו יישום בו נעשה שימוש במיוחד לשם התקנת יישומים, תמיכה במספר רב של סוגי פעולות של מכשיר, USB, כרטיס SD וכו'.

1. דוגמא להתקנה:
 - א. חברו את דיסק ה-U המכיל את היישום המותקן למכונת.
 - ב. פתחו [את מתקן APK]
 - ג. בחרו בספרייה [USB0/USB1/USB2] להחלפת שקע ה-USB.
 - ד. מצאו את היישום והקליקו על התקן.




17 מנהל קבצים



תוכנה יעילה ופשוטה לשימוש לניהול מקורות, ניהול מסווג של מוסיקה, וידיאו, גלריה, יישומים ומסמכים. חיפוש יעיל אחר מקורות יעד. התקנת יישום, העתקת קבצים, העתק, מחק, צור, צפייה במידע, גזור ופונקציות אחרות זמינות. מזכיר זיכרון בזמן אמת למניעת השתיית מערכת והרעה בשימוש. הוא תומך גם בהפעלת רכיב חיצוני, דיסק U, כרטיס SD וכו'.


18 SettingWhell למידה



הגה רב שימושי שלבי למידה:

- הקליקו על תפריט היישומים לכניסה לממשק ההגה
- הקליקו על [START]
- בחרו במקש ללמידה, כגון "Volume+"
- לחצו על הלחצן הפיזי התואם שעל ההגה, והלחצן יובלט בצבע כחול לאחר הלמידה. בזמן למידה, באפשרותכם לבחור בעכבה גבוהה, בינונית ונמוכה בהתאם לצרכים שלכם. כאשר אתם צריכים למחוק את רישומי הלמידה, ראשית הקליקו על [START] ולאחר מכן על [RESET].


Tlink 19



1. Tlink הוא השם של היישום התומך בפונקציית carplay+autoplay. יש להפעיל אותו טרם השימוש ב-Tlink. אנא עיינו בתוך "מדריך הפעלת Tlink" לצפייה בשלבי ההפעלה.
2. Carplay הינה מערכת בתוך המכונית ששוחזרה על ידי חברת Apple.
3. Android Auto הינו יישום אינטראקטיבי בין מכשירי טלפון חכמים לבין מערכות בידור של מכונית, שתוכנן במיוחד לשימוש במכוניות עם אפליקציית גוגל.

שלבי חיבור (carplay אלחוטי):


1. התקינו והפעילו את יישום Tlink
 2. מכשיר טלפון נייד iPhone מבצע תהליך שיוך לפונקציית בלוטוס של המכונית
 3. הפעילו את מתג LAN של מכשיר הטלפון הנייד (Wi-Fi).
 4. פתחו Tlink והיכנסו לדף החיבור
 5. Tlink יאתר באופן אוטומטי את המכשיר
 6. אשרו את "Use Carplay".
- במידת הצורך, אנא צרו איתנו קשר לקבלת הנחיות מפורטות.





20 קול

הסייען הקולי החכם שנוצר במיוחד עבור סצנות של מכונית יכול לשלוט במגוון פונקציות של המכונית באמצעות הקול כך שתוכלו גם לשלוט בניווט, להעביר מוסיקה, לבצע שיחות... ופעולות אחרות פשוטות יותר ונוחות יותר בזמן נהיגה. כל שעליכם לעשות הוא לומר "ok google" לתחילת ההפעלה הקולית.

1. לאחר ההפעלה הקולית, כמוצג בצד ימין.
 2. פתחו [Google] בתפריט היישומים להגדרת הפעלה מהירה
 3. שלבי הגדרה: יותר < הגדרות < קול < התאם קול < פתח [hey google] < הדריכו באמצעות דגם קולי.
- נהגו בהתאם להנחיות לשם הקלטת שמע



21 חנות המשחקים



זהו היישום הרשמי עבור מכשירים המפעילים את מערכת ההפעלה האנדרואיד, המאפשר למשתמשים לעיין, להוריד ולעשות שימוש ביישומים. זוהי גם חנות מדיה דיגיטלית עבור מערכת הפעלה אנדרואיד. היא מכילה שירותים הכוללים ספרי Google Play, משחקי Google Play, סרטי Google Play וטלוויזיה ומוסיקה של Google Play, המאפשרים למשתמשים לעיין ולהוריד ספרים אלקטרוניים, מוסיקה, משחקים וסדרות טלוויזיה.

שילוב מקורות ותוכן איכותי, התרחבות מסיבית, הורדת יישומים, צפייה בסרטוני ווידאו, מענה לשאלות, סייען מכונית טוב. [ייעוץ כותרות]. כותרות מדהימות, אל תחמיצו חדשות חמות [סרטוני ווידאו מאסיביים] אוסף שלם של נקודות חמות חדשות. [חיפוש] התייעצויות חדשות, תוכן מרתק, פשוט חפשו

[רומנים מאסיביים] רומנים פופולאריים מעודכנים בצורה מהירה יותר, והקריאה נטולת דאגות [בוטיק מנויים] מעקב אחר זמנים, חשבונית באיכות גבוהה, עמדת בוטיק, רישום על מנת ליהנות מתוכן טוב!

