



R165

מצלמת דרך FHD 1080P Wifi

מדריך למשתמש

The logo features a stylized white icon on the left, resembling a flame or a sail, composed of three curved segments.

samsonix[®]
ENJOY YOUR DRIVE

1. מפרט טכני

GK7202 (Hisilicon 3518)	מעבד מרכזי (CPU)
H.264	פורמט דחיסת וידאו
GC2083	חיישן
RoadCam	WIFI
תומך באפליקציות RoadCam	
1920*1080p@30fps FHD	רזולוציית וידאו
וידאו / מצלמה / השמעה	מצבי פעולה
וידאו במצב "טיים לאפס" 24 שעות	ניטור חנייה
נתמך	חיישן פגיעה (G-sensor)
ערוץ אחד	עדשת מצלמה
JPG	פורמט תמונה
MP4	פורמט וידאו
MAX to 128G, Micro SDHC	כרטיס TF מקס'
ACC\ B+\ GND	מתח
מובנה	מיקרופון
מובנה	רמקול
Windows XP/7/8/10 SP3/Vista ו-Mac 10.5 ומעלה	מערכת הפעלה
-20°C +80°C	טמפרטורת פעולה
-30°C +80°C	טמפרטורת אחסון
8MB	הבזק NOR

2. מבנה המוצר



- 1: חריץ כרטיס SD (כרטיס זיכרון)
2: כניסת כבל מתח
3: כניסת V-IN מצלמה אחורית (אופציונלי)
4: לחצן ריסט (איפוס למכשיר)
5: רמקול
6: תושבת
7: עדשת מצלמה
8: לחצן כיבוי והפעלה

הערה:

- לחץ 3 פעמים על לחצן ההפעלה כדי לבצע פירמוט לכרטיס הזיכרון.
- לחץ 5 פעמים על לחצן ההפעלה כדי לשחזר את ההגדרות לברירת המחדל (הגדרות היצרן)

3. תכולת חבילה

וודא כי האביזרים הבאים נמצאים באריזת המוצר:


- מצלמת רכב
- כבל מתח (ACC/ B+/GND)
- תעודת אחריות
- מדריך למשתמש

הפריטים המסופקים עם המכשיר וכל האביזרים יכולים להשתנות בהתאם לדגם. האביזרים והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי בהתאם להחלטת היצרנים.

כל הפריטים המסופקים מיועדים לשימוש עם מכשיר זה בלבד, ולא עם מכשירים אחרים. תקלות עקב שימוש באביזרים לא מאושרים לא יכוסו במסגרת האחריות.

4. התקנה

חיבור כבלים ACC/BAT+/GND



1. התקנת המצלמה הקדמית לתושבת בחלון

- לפני שניתן להשתמש במכשיר ברכב, צריך תחילה להתקין אותו כהלכה בתושבת בחלון. הקפד למקם את המקלט במקום מתאים ובטוח, בו הוא לא יפריע לשדה הראייה של הנהג.
- נקה היטב את השמשה הקדמית לפני התקנת התושבת, והחזק את התושבת במשך 20 שניות כדי להבטיח התקנה תקינה. אל תחבר את המצלמה במשך 20 דקות לפחות.

2. הכנסת כרטיס זיכרון

- צריך להכניס כרטיס זיכרון לפני התחלת ההקלטה.
 - תחילה, וודא שהמצלמה כבויה. ולאחר מכן הכנס את כרטיס ה-SD לחרוץ המתאים, עד שישמע קליק.
 - כדי להוציא את כרטיס הזיכרון, עצור את פעולת המצלמה וכבה אותה. לחץ על הכרטיס קלות. הוא יצא באופן חלקי, כך שתוכל להוציא אותו.
- הערה:** אם מכניסים את הכרטיס SD לא נכון, הדבר עלול יגרום לו ו/או למצלמה נזק.

הערה: המצלמה תומכת בכרטיסי מיקרו SD בקיבולת של 32GB ועד 128GB (class 10).

שימוש בכרטיס זיכרון בקיבולת או מהירות לא תואמת למוצר עלולה לגרום לאובדן מידע ואף לנזק למצלמה.

3. חיבור כבל החשמל



אדום : ACC
צהוב: +BAT
שחור: GND

יש לחבר את המצלמה אך ורק לכבל חשמל מאושר על ידי סמסוניקס, המיועד במיוחד לשימוש עם המכשיר. השימוש בכבל חשמל לא מתאים עלול לגרום לפגיעה חמורה או לנזק למכשיר.

4. פרמוט כרטיס הזיכרון

- כדי להבטיח פעולה תקינה של כרטיס הזיכרון במצלמה, מומלץ לבצע פירמוט לכרטיס מעת לעת באמצעות מחשב ביתי ובשימוש בתוכנה ייעודית לכך, ניתן לבצע פירמוט לכרטיס באמצעות המצלמה(ראה הערה בסעיף מבנה המכשיר) וכן בהגדרות האפליקציה התומכת.
- אסור להכניס או להוציא את כרטיס הזיכרון שהמכשיר פועל.

5. הכנסת כרטיס הזיכרון

כרטיסי זיכרון עם קיבולת מקסימלית של 128GB מתאימים לשימוש במכשיר. בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון והסוג, ייתכן שכרטיסים מסוימים לא יתאימו לשימוש עם המצלמה. השימוש בכרטיס לא מתאים עלול לגרום נזק למצלמה או לכרטיס הזיכרון, או לגרום להשמדת הנתונים השמורים בו.

כרטיס זיכרון מומלץ: SDHC או SDXC במהירות class 10 ומעלה.

יש להכניס את כרטיס הזיכרון בזהירות, עם הצד הנכון כלפי מעלה, כפי שמוצג בתמונה.

- הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים הצבועים בזהב פונים כלפי מטה.
- דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ, עד שישמע קליק.
- הקליק נשמע כשכרטיס הזיכרון נכנס למקום כהלכה.
- השתמש במטבע או כלי אחר כדי להכניס ביתר קלות את כרטיס הזיכרון למקומו.



*מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון אחרי כל העברה של תמונות למחשב, או לפחות אחת לחודש.

פרמט כרטיס הזיכרון מבטיח את התקינות של הקבצים והנתונים, מסייע למנוע הודעות שגיאה ותמונות חסרות. הדבר מאפשר גם לחדש את כרטיס הזיכרון, ולמנוע נזקים. כדי להבטיח תוצאות מיטביות.

6. הורדת יישומון וחיבור המצלמה לסמארטפון ב-Wi-Fi

iPHONE: חפש את האפליקציה "RoadCam" ב-APP store.

אנדרואיד: חפש את האפליקציה "RoadCam" ב-Google Play.


סרוק את הקוד QR הבא כדי להוריד את האפליקציה.



היכנס לתפריט ההגדרות בסמארטפון וסרוק רשתות Wi-Fi זמינות, אתר את הרשת המתחילה בשם: samsonix R165 והתחבר אליה באמצעות הסיסמה: 12345678 ולאחר מכן פתח את האפליקציה.

הערה: כאשר החיבור הושלם שם המצלמה יופיע מתחת ללוגו במסך הכניסה לאפליקציה, ע"י לחיצה על הלוגו נעבור לעמוד הצפיה והאפשרויות באפליקציה.

שם רשת המצלמה: samsonix R165***. סיסמה: 12345678



לחצנים ביישומון



1. יציאה/חזרה לעמוד הכניסה ביישומון
2. סמל סטטוס הקלטה פעילה
3. הגדרות מערכת
4. הגדלה למסך מלא
5. גלריית סרטונים
6. גלריית תמונות
7. הפסק/התחל הקלטה
8. צילום תמונה

7. עדכון קושחה

הנוהל הבא מאפשר להשתמש באתר האינטרנט של סמסוניקס כדי לעדכן את הקושחה במצלמת הרכב. הדבר נדרש כדי לאפשר את כל המאפיינים הזמינים במכשיר.

1. הורד את קובץ הקושחה למחשב.
2. פתח את הקובץ.
3. פרמט את כרטיס הזיכרון במחשב שלך.
4. העתק את הקושחה לספריית השורש של כרטיס הזיכרון שלך.
5. הכנס את כרטיס הזיכרון למצלמה.
6. חבר את המצלמה לכבל החשמל המצורף.
7. המצלמה תתעדכן באופן אוטומטי

***צריך לפרמט את הכרטיס שוב אחרי העדכון, אחרת הדבר עלול לגרום לתקלות.

8. הוראות בטיחות

על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:

1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12V ומתח שלילי בשלדת הרכב.
2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחובר מחובר ומבודד היטב.
5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות.

כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זיכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל!

לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת

 samsonix®
ENJOY YOUR DRIVE



R165

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com
